



**WAŻNE INFORMACJE**



**AWMT-230 MINI NADAJNIK**



## KOMPATYBILNOŚĆ

Nadajnik ten pracuje ze wszystkimi odbiornikami COCO.

## FUNKCJONALNOŚĆ

Ten mini nadajnik jest przeznaczony do montażu w puszcze instalacyjnej, za istniejącym wyłącznikiem światła. Pozwala on bezprzewodowo sterować odbiornikami. Istniejące oświetlenie również może być przełączane.

## DANE TECHNICZNE

- Bateria: 1 x 3 V CR2032 (litowa)
- Radiowa częstotliwość pracy: 433,92 MHz
- Zasięg pracy: Do 30 m wewnątrz/ 70 m na zewnątrz (optymalne warunki)

## BEZPRZEWODOWY SYGNAŁ O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ

- Sygnał radiowy o częstotliwości 433,92 MHz przechodzi przez ściany, okna i drzwi
- Zasięg pracy wewnątrz: aż do 30 m . zasięg pracy na zewnątrz: 70 m (optymalne warunki)
- Zasięg pracy silnie zależy od lokalnych warunków takich jak obecność metali. Na przykład cienka metalowa powłoka w nisko-emisyjnym szkłe ma negatywny wpływ na zasięg sygnału radiowego.
- Mogą istnieć ograniczenia w stosowaniu tego urządzenia poza Unią Europejską. W stosownych przypadkach sprawdzić, czy to urządzenie jest zgodne z lokalnymi dyrektywami.

Przeczytaj te proste wskazówki. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może być niebezpieczne, a niewłaściwa instalacja spowoduje unieważnienie gwarancji , która może mieć zastosowanie do tego produktu.

## INSTALACJA

Kolory przewodów mogą być różne w zależności od kraju. Skontaktuj się z elektrykiem, w razie wątpliwości na temat instalacji. Produkt ten nie nadaje się do zastosowania w przypadku, gdy istniejący wyłącznik światła jest połączony z innymi przełącznikami światła do wielokierunkowego przełączania.

## BATERIA

Wyjmij baterię, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Skrajne temperatury zmniejszają pojemność oraz żywotność baterii. Należy wymienić baterię, gdy zasięg nadajnika znacznie maleje. Nie przygniatać, palić lub niszczyć baterii. Wyrzucaj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli to możliwe oddaj baterię do recyklingu. Nie wyrzucaj ze śmieciami komunalnymi.

## NAPRAWA

Nie próbować naprawiać tego urządzenia. Nie ma żadnych części wymagających obsługi wewnątrz.



## **WODOODPORNOŚĆ**

Produkt ten nie jest wodoodporny. Przechowywać go w suchym miejscu. Wilgoć będzie powodować korozję wewnętrznych części elektronicznych i może spowodować zwarcie, uszkodzenie lub porażenie prądem elektrycznym.

## **CZYSZCZENIE**

Należy używać suchego materiału do czyszczenia tego urządzenia. Nie używać żrących chemikaliów, rozpuszczalników oraz silnych detergentów.

## **OBSŁUGA**

Nie rzucać, uderzać lub potrząsać urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z tym urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

## **PODTRZYMYWANIE ŻYCIA**

Nigdy nie używać produktów COCO do systemów podtrzymywania życia oraz innych aplikacji, w których awarie urządzenia może powodować konsekwencje zagrażające życiu.

## **ZAKŁÓCENIA**

Wszystkie bezprzewodowe urządzenia mogą być podatne na zakłócenia, które mogą wpływać na jakość pracy. Minimalna odległość pomiędzy dwoma odbiornikami powinna wynosić co najmniej 50 m.

## **ŚRODOWISKO**

Nie należy narażać tego produktu na nadmierne ciepło lub zimno, ponieważ może to spowodować skrócenie życia elektronicznych podzespołów.