



WAŻNE INFORMACJE



PIR-2050 ZEWNĘTRZNY BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU



KOMPATYBILNOŚĆ

Nadajnik ten pracuje ze wszystkimi nadajnikami COCO.

FUNKcjONALNOŚĆ

Zewnętrzny czujnik ruchu do sterowania jednym lub więcej odbiornikami on/off. Jest on kompatybilny z dzwonkiem do drzwi COCO.

DANE TECHNICZNE

- Baterie: 3 x 1,5 V AA (alkaliczne)
- Radiowa częstotliwość pracy: 433,92 MHz
- Zasięg pracy: Do 30 m wewnątrz/ 70 m na zewnątrz
- Zakres wykrywania: do 10 m
- Poziomy kąt wykrywania: 20° do 110°
- Programowalne wyłączenie opóźnienia: 15, 30, 45 sekund, 1, 2, 3, 4 minut
- Programowalny poziom intensywności światła: ustawienia własne

UWAGI

- Unikać łączenia tego bezprzewodowego czujnika ruchu z regulatorem oświetlenia COCO.
- Należy pamiętać, że czynniki zewnętrzne (pochmurna lub deszczowa pogoda, światła samochodowe, światła uliczne) mogą wpływać na obserwowane natężenie oświetlenia.
- Upewnić się, że odbiorniki, które będą sterowane są w zasięgu zasięgu bezprzewodowego czujnika.

BEZPRZEWODOWY SYGNAŁ O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ

- Sygnał radiowy o częstotliwości 433,92 MHz przechodzi przez ściany, okna i drzwi
- Zasięg pracy wewnątrz: aż do 30 m . zasięg pracy na zewnątrz: 70 m (optymalne warunki)
- Zasięg pracy silnie zależy od lokalnych warunków takich jak obecność metali. Na przykład cienka metalowa powłoka w nisko-emisyjnym szkłe ma negatywny wpływ na zasięg sygnały radiowego.
- Mogą istnieć ograniczenia w stosowaniu tego urządzenia poza Unią Europejską. W stosownych przypadkach sprawdzić, czy to urządzenie jest zgodne z lokalnymi dyrektywami.

Przeczytaj te proste wskazówki. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może być niebezpieczne, a niewłaściwa instalacja spowoduje unieważnienie gwarancji , która może mieć zastosowanie do tego produktu.



BATERIA

Wyjmij baterię, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność oraz żywotność baterii. Wydajność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej 0° C.

Należy wymienić baterię, gdy zasięg nadajnika zacznie spadać.

Nie rzucać, palić lub łamać baterii. Wyrzucaj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami. O ile to możliwe oddaj baterię do recyklingu. Nie wyrzucaj razem z odpadami komunalnymi.

NAPRAWA

Nie próbować naprawiać tego urządzenia. Nie ma żadnych części wymagających obsługi wewnętrznej.

WODOODPORNOŚĆ

Produkt ten jest wodoodporny w klasie IP44.

CZYSZCZENIE

Należy używać suchego materiału do czyszczenia tego urządzenia. Nie używać żrących chemikaliów, rozpuszczalników oraz silnych detergentów.

OBSŁUGA

Nie rzucać, uderzać lub potrząsać urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z tym urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

PODTRZYMYWANIE ŻYCIA

Nigdy nie używać produktów COCO do systemów podtrzymywania życia oraz innych aplikacji, w których awarie urządzenia może powodować konsekwencje zagrażające życiu.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie bezprzewodowe urządzenia mogą być podatne na zakłócenia, które mogą wpływać na jakość pracy. Minimalna odległość pomiędzy dwoma odbiornikami powinna wynosić co najmniej 50 m.

ŚRODOWISKO

Nie należy narażać tego produktu na nadmierne ciepło lub zimno, ponieważ może to spowodować skrócenie życia elektronicznych podzespołów.