

TESTER WIRE TRACKER 422B



Cechy szczególne i funkcje specjalne

- Wyznaczanie tras przewodów nie będących pod napięciem
- Nadajnik wyposażony w terminale wyjściowe:
 - do kabla koncentrycznego (wtyk F)
 - do sieci telefonicznych (RJ11)
 - do bezpiecznika samochodowego (2 przewody z krokodylkami)
- Regulacja czułości odbiornika
- Odbiornik z sygnalizacją akustyczną
- Odbiornik z sygnalizacją optyczną LED
- Nadajnik wyposażony w klips służący do zamocowania na krawędzi lub zawieszenia



Parametry fizyczne

- Zasilanie - Bateryjne
 - baterie typu pastylkowego 1,5V (LR44) 4 szt. (odbiornik)
 - baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) 2 szt. (nadajnik)
- Automatyczne wyłączenie zasilania po 30 min. bezczynności

Wyposażenie standardowe

- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi